

RICOH THETA SC2 for Business ファームウェア ver6.31（β版）バージョンアップ手順

=Mac=

事前準備:

ご使用の Mac には、"RICOH THETA for Mac"(PC 基本アプリ) がインストールされている必要があります。
インストールされていない場合は、下記のサイトより入手のうえ導入いただきますようお願いいたします。

<https://support.theta360.com/ja/download/>

- 1) デスクトップ上に、VersionUpSC2Bv631Mac.zip を保存します。
- 2) VersionUpSC2Bv631Mac.zip を解凍します。
- 3) RICOH THETA SC2 for Business を付属の USB ケーブルで Mac に接続します。
- 4) 「写真」アプリを開き、RICOH THETA SC2 と表示されることを確認します。



- 5) 2)で解凍した VersionUpSC2Bv631Mac フォルダを開き、versionup.command のファイルをダブルクリックします。



下記の画面が表示された場合、[OK]をクリックします。



6) ファームウェアファイルの転送が始まり下記の画面が表示されます。




7) 「プロセスが完了しました」のメッセージが表示されましたら、「ターミナル」メニューから「ターミナルを終了」をクリックします。



【ご注意】

“UPDATE ERROR Firm file load error.”のメッセージが表示された場合



7-1) [ターミナル] を終了します。



7-2) [システム環境設定]を開き、[セキュリティとプライバシー]をクリックします。



7-3) [プライバシー]タブをクリックし[ファイルとフォルダ]を選択します。「ターミナル - “デスクトップ”フォルダ」にチェックを入れた後、

[セキュリティとプライバシー] を閉じます。 2 ページの 5)に戻り、改めて実施ください。



- 8) RICOH THETA SC2 for Business に接続している USB ケーブルを外します。
- 9) RICOH THETA SC2 for Business の電源ボタンを押して電源をオフ後、再度、電源ボタンを押して電源オンにします。
- 10) ファームウェアのアップデートが開始され、 と  が交互に点滅します。
- 11) ファームウェアのアップデートが完了すると、RICOH THETA SC2 for Business は自動で再起動します。
- 12) RICOH THETA SC2 for Business が正常に起動したら、ファームウェアのアップデートは完了です。
THETA 用の PC 基本アプリやスマートフォン基本アプリと接続してバージョン確認を行うと、ver 6.31 と表示されます。